

Leitz Ergo Cosy Active balancebold



Leitz Ergo Cosy Active balancebold tilskynder til bevægelse i ryg og kernemuskler, forbedrer kropsholdning og lindrer rygsmerter. Ideel til brug som en skrivebordsstol for at holde dig aktiv, mens du arbejder, en yogabold eller til at strække ryg, fysioterapi og træne i gymnastiksalen. Hurtig og let at puste op, den leveres med en håndpumpe, 2 propper og har et holdbart bærehåndtag, der gør det let at bære fra rum til rum. Med sit minimalistiske design og matte finishfarver vil denne stilfulde træningsboldstol forbedre sundhed og velvære ved at skabe den perfekte aktive arbejdsopstilling. Kombiner med andre Leitz Ergo-produkter til et indbydende og fleksibelt arbejdsområde, der holder dig i bevægelse hele dagen.

Egenskaber

- Stilfuld og ergonomisk designet træningsboldstol, der holder dig aktiv hele dagen
- Tilskynder til bevægelse i ryg og kernemuskler for at forbedre kropsholdning, fleksibilitet og hjælper med at lindre rygsmerter
- Ideel til brug som en skrivebordsstol for at holde dig i bevægelse, mens du arbejder
- Brug til træning såsom yoga, gymnastik eller balance træning, rygstrækning, fysioterapi og øvelser
- Har et stærkt og holdbart bærehåndtag så let at flytte fra værelse til værelse
- Stor 65 cm diameter med en robust flåtfri indvendig bold. Kan klare op til 100 kg.
- Dele omfatter den indre gymnastikbold, stofkuglecover, håndluftpumpe og 2 propper
- Hurtig og let at komme i gang med ved at puste den indre kugle op med den medfølgende håndpumpe, der isættes i ventil
- Boldbetræk kan tages af og vaskes i hånden for hygiejne
- Plastikfri emballage
- Leitz Ergo Cosy-serien kombinerer stil med førsteklasses kvalitet for at skabe et sundt og aktivt arbejdsmiljø

Specifikationer

Produktreference	52790089
Farve	Fløjlsgrå
Dimensioner (B x H x D mm)	650 x 650 x 650
Vægt	1,92
Minimumskøb	1

 VARM GUL

 ROLIG BLÅ

 FLØJLSGRÅ